



Руководство по эксплуатации

АВТОТЕСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО СВЕТОЙ И ЗВУКОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (ИГЛА)



Арт. 16-0102-1

Благодарим за покупку продукции торговой марки
REXANT!

Внимательно изучите данное руководство
для правильного, безопасного и комфортного
использования автотестера.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Автотестер универсальный REXANT предназначен для быстрой и эффективной диагностики электрооборудования автомобилей. Позволяет определить полярность напряжения (+/-), выявить замыкание и обрыв проводки или проверить предохранители, лампочки и диоды.

Отличительная особенность данного автотестера - щуп в виде острой контактной иглы, позволяющей тестировать проводку без зачистки изоляции провода. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Прибор снабжен проводом с зажимом «крокодил», контактным щупом, светодиодными индикаторами и зуммером.



1. Клемма «крокодил»
2. Щуп-игла
3. Индикатор зеленого цвета
4. Индикатор красного цвета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжений: 6-24 В

Цвет корпуса: черный

Звуковая и световая индикация: есть

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Автотестер – 1 шт.
- Батарея LR41 – 3 шт. (установлены в прибор)
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие предназначено для применения в бортовой сети автомобилей. Используйте тестер только в соответствии с назначением, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Соблюдайте меры предосторожности при работе с изделием. Не касайтесь металлических частей автотестера, когда он подключен к цепи.
- Не используйте автотестер при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- Изделие может быть повреждено, если его хранить долгое время во влажной или холодной среде. Избегайте контакта с водой и другими жидкостями.
- Перед длительной транспортировкой или хранением необходимо извлечь батареи из автотестера.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать автотестер или вносить изменения в его конструкцию. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей или с недостаточным опытом или знаниями.



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Извлеките автотестер из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений изделия.

Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений изделия!

-  2. Для тестирования целостности проводки подсоедините «крокодил» (1) автотестера к выводу тестируемого провода, а щуп-иглу (2) автотестера соедините с другим выводом провода, в котором имеется предполагаемый обрыв.

В случае, если целостность провода не нарушена, прозвучит звуковой сигнал, и на автотестере загорится индикатор (3).

Благодаря щупу, выполненному в виде острой контактной иглы, можно проводить тестирование непосредственно через изоляцию.

3. Для проверки полярности подключите изделие к проверяемому прибору: «крокодил» (1) автотестера подключается к положительному выводу, а щуп-игла (2) – к отрицательному.

В случае, если цепь соединена верно, загорится индикатор (3).

Если полярность нарушена, загорится индикатор (4).

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

В случае, если свечение индикаторов стало тусклым и/или перестал работать звуковой сигнал, замените использованные батареи на новые.

При установке батарей соблюдайте полярность.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+35 °С и относительной влажности до 70%.
- Перед длительным хранением необходимо извлечь батареи из автотестера.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Перед длительной транспортировкой необходимо извлечь батареи из автотестера.
- Транспортировка допускается при температуре 0...+35 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 70%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии соблюдения правил безопасности, эксплуатации, хранения и транспортировки, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.
 2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
 3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
 4. В соответствии с гарантийными обязательствами, мы рассматриваем жалобы на неисправное оборудование и, по своему усмотрению, выполняем ремонт, замену дефектных деталей или полную замену изделия на аналогичный исправный продукт.
 5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Использование, не соответствующее данному руководству по эксплуатации.
 - II. Возникновение повреждений из-за несоблюдения правил безопасности, эксплуатации, хранения и транспортировки, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.
 - III. Возникновение механических повреждений изделия.
 - IV. В соответствии с гарантийными обязательствами, мы рассматриваем жалобы на неисправное оборудование и, по своему усмотрению, выполняем ремонт, замену дефектных деталей или полную замену изделия на аналогичный исправный продукт.
 - V. Следы самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
6. Использование неоригинальных аксессуаров.

- VI. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.
- VII. Необходимо предоставить гарантийный талон.
Пожалуйста, если потребуется, покажите чек.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co.,Ltd» / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД».

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

