



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**СИЛИКОНОВЫЙ
НОЧНИК**



Арт. 503-004
Лебедь

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Силиконовый ночник NEON-NIGHT используется для дополнительного освещения. Оригинальный дизайн позволит ночнику вписаться в интерьер, а теплый свет поможет малышу комфортно и быстро уснуть. Ночник безопасен для взрослых и детей: не нагревается, отсутствуют острые детали и запах. Зарядка происходит через USB-кабель. Поддерживает 3 режима работы: теплое свечение, плавная смена цветов, свечение выбранным цветом из 8 доступных. Для смены режима слегка хлопните по ночнику.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Силиконовый ночник – 1 шт.
- USB-кабель питания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет свечения	Теплый белый + RGB
Цвет корпуса	Белый
Напряжение	5 В
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Материал корпуса	Силикон, пластик
Степень защиты	IP20 (для использования только в помещении)
Количество светодиодов	8 LED
Время зарядки	8 часов
Время непрерывной работы	9-10 часов
Температура эксплуатации	+1...+35 °C
Габаритные размеры	13,5×10,9×17 см
Климатическое исполнение	УХЛ4

СХЕМА НОЧНИКА



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться ночником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию ночника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Лампы изделия не подлежат замене.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать ночник самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Распакуйте ночник и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- При использовании в первый раз, зарядите ночник полностью. Время полной зарядки составляет около 8 часов. При зарядке в нижней части устройства мигает красный индикатор. Когда ночник зарядится полностью, красный индикатор будет гореть постоянно.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установите ночник на ровную устойчивую поверхность.
- Включите устройство с помощью кнопки ON/OFF в нижней части устройства. Ночник загорится теплым светом. Нажмите на кнопку еще раз для выключения.
- Для смены цветов легко хлопните по корпусу ночника, цвет изменится с теплого свечения и перейдет в режим смены цветов. Плавная смена цвета будет происходить каждые 3 секунды. Чтобы остановить смену цветов, хлопните по ночнику еще раз, таким образом устройство будет сохранять выбранный цвет свечения. Еще один хлопок – выключение ночника.

⚠ Примечание:

- Если ночник не используется в течение длительного времени, выключите его с помощью кнопки ON/OFF, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- Во время зарядки ночник должен находиться в выключенном состоянии.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- Если ночник не работает, проверьте заряд аккумулятора. Для этого подключите устройство к сети с помощью USB-кабеля.
- Если зарядка не начинается, проверьте USB-кабель питания.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки ночника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.
- Своевременно заряжайте ночник.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛтД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандунг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

